

保守点検のしかた

⚠ 警 告	製品を安全にお使いいただくために、下記の日常点検をお願いします。 点検を怠った場合、製品の老朽化や破損が発見されず、ケガや重大な事故の原因となります。
-------	--

日常点検は、毎日もしくは毎週に、目視および手感で行う点検です。工具は使用しません。

●日常点検の確認方法

- ①走行は正常に作動しますか？キャスターおよび車輪の回転はスムーズですか？異常な振動はありませんか？
- ②ブレーキは左右とも正常に作動しますか？
- ③ブレーキロックは正常に作動しますか？
- ④スロープ（前とびら）の左右スローブロックは正常に作動し、確実にかかりますか？ロックした後、スロープを引っぱっても開かないか確認してください。
- ⑤製品の異常なゆれ、部品のはずれがありませんか？
⇒ガタがあった部分のネジのゆるみを確認し、ドライバーまたはスパナで締めなおしてください。（キャスターおよび車輪を固定しているナットのゆるみなど）ガタつきが直らない場合は使用を中止してください。
- ⑥車体4カ所の車体ロックステーは正常に作動しますか？
- ⑦パイプが（通常形状の曲げ以外で）曲がっていませんか？
- ⑧張り地の劣化や破れ、折りたたみ固定ベルト、吊りベルト、横ベルト、開放防止ベルト、バックル、床板の破損はありませんか？
- ⑨ステッカーは破れたりはがれていませんか？
⇒透明プラスチック板の注意ステッカーなどを確認してください。
- ⑩折りたたみ開閉は正常に行なえますか？
- ⑪避難用具入れは施設でご用意した常備品に欠品がないかご確認ください。

点検時に異常を発見しましたら、ただちに使用を中止し、販売代理店または下記のサービスセンターまでご連絡ください。

修理・補修部品（有料）など詳しくは弊社サービスセンターへお問い合わせください。

- 主な補修部品は張り地、避難用具入れ、床板、ステッカー、折りたたみ固定ベルトです。
- ブレーキパッドの減り、ブレーキワイヤーの交換、タイヤの交換は工場修理になります。
- 耐用年数は3年（張り地は除く）、補修部品の保管期間は製品の生産終了後5年間です。

お手入れ方法

- 本品はお子さまを乗せて使用するものです。定期的に清掃し清潔に保ってください。
- 清掃する場合は中性洗剤を薄めたもので水ぶきし、後で必ず乾ぶきしてください。
- 張り地にパイプなどの汚れが付いた場合は、軽く消しゴムを利用するときれいに落ちます。ただしこすり過ぎると色落ちする可能性がありますから気をつけてください。

注油について

- きしみが発生したり、作動が鈍くなって注油が必要と思われる場合は、必ず潤滑油を少量、注油してください。注油するときは、注油箇所の泥や汚れをあらかじめふき取ってください。また、注油量が多すぎると、ほこりが付きやすく、かえって機能を低下させます。
- ブレーキには注油しないでください。作動不良を起こす原因となります。

製品仕様

品 名	対象製品名	外形寸法（mm）	製品重量
HS21	コンビ消防ひなん車HS21	W780×D1230×H1070 折りたたみ寸法 W780×D470×H1300	27kg
●材質：本体／アルミ、鉄 透明プラスチック板／アクリル板 張り地／PVC、PE、ナイロン			

※製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

製造元

コンビ株式会社

〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7

販売元

コンビウイズ株式会社

東京営業所 〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7
TEL:03-5828-7631 FAX:03-5828-7630

大阪営業所 〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-16
TEL:06-6942-0384 FAX:06-6942-0398

サービスセンター TEL:03-5806-4621 FAX:03-5828-7630
〔受付時間〕祝祭日を除く月～金 10:00～17:00
http://www.combiwith.co.jp/

製品等に関するお問い合わせは、販売代理店または下記宛にご連絡ください。

Combi コンビ消防ひなん車HS21 取扱説明書

⚠ 注 意	〈取扱説明書の保管について〉 ●誤った使用方法の場合、お子さまが傷を負う可能性がありますので、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。 ●本製品を他者にお譲りになるときには、必ず本書も合わせてお渡しください。
-------	---

安全上の注意

- 下記に示した注意事項は、取り扱いを誤るとお子さまに危害や物的損害の発生が予想されます。危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」に区分して表示しましたので、安全のために必ずお守りください。

⚠ 警 告	この警告を無視し誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
⚠ 注 意	この注意を無視し誤った取り扱いをすると、人がケガをする可能性や物的損害がおこる内容を示しています。

使用条件について

- 本製品は屋外での使用を目的とした乳幼児用避難車です。●乗車人数：6～8人乗りタイプ（90kgまで）
- 対象年齢：つかまり立ちができるようになってから3才まで（約10ヵ月～36ヵ月）のお子さま

⚠ 警 告	●お子さまを乗せたまま車体から離れないでください。 ●お子さまは思わぬ動作をしますので目を離さずに使用してください。 ●踏切は渡らないでください。線路の溝に前・後輪キャスターがはさまれるおそれがあります。 ●坂道の途中、段差の近くではブレーキを掛けたまま放置をしないでください。 ●対象年齢以外のお子さまを乗せないでください。 ●お子さまの乗降は、平らな場所で必ずブレーキを掛けて行なってください。 ●フロア内に踏み台になるような物を置かないでください。 ●車体（内側、外側）の手すりにお子さまがぶら下がるなどして遊ばせないでください。 ●車体の周囲でお子さまを遊ばせないでください。 ●悪路、急な坂道では使用しないでください。
⚠ 注 意	●製品を独自に改造して使用しないでください。 ●避難用具入れに重量物や突起物を入れないでください。 ●雨天では使用しないでください。 ●雨のあたる場所での保管は避けてください。収納場所が屋外しかない場合は、防水シートなどで車体を覆うように保管してください。

各部品のなまえ

